ZN26 智能空开控制器 说明书

安装使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管,以备查阅。

1、设备说明

智能空开控制器,是一个可以安全、方便的控制空气开关的智能设备;直接接入电源,可并联多个空气开关。可分别通过手机 APP,和主机控制空开;适用于办公,商业,家庭等各种场合。

控制器内置 LORA 通讯模块,同智能网关远距离通讯;一路 485 接口最多可并联 12 路空 气开关,一台控制器有 3 个组,每组可单独控制 4 路空气开关,每组需分别与智能网关对码。

注:由于 485 协议兼容性,空气开关仅限指定品牌,且每个空气开关需设置 485 通讯地址。每个空开设备为1路,即:1P 空开为1路,4P 空开也为1路。空开宽度占位为 N+1P,如 2P 需占 3P 大小的位置。

2、使用说明

(1) 接线示意图



(2) 配置说明(主机与 APP 配置选其一即可)

对码方法一:智能网关对码

① 接入220V 电源, 指示灯同时闪烁1次。

② 控制器从左往右扫描空开,接入空开的组,指示灯继续常亮,未接入空开指示灯灭。

③ 短按"设置键"切换组1、组2、组3,切换时,指示灯各闪烁1次

④ 切换到要设置的组,长按"设置键"2秒以上,指示灯慢闪,进入对码状态(对码 需在1分钟之内完成,否则退出,需重新对码)。

⑤ 打开主机,按【□□】进入主菜单界面,按(2,1)键,选择未学习,点击【□□□】,
▲→
点击【 ○× 】,开始学习。

⑥ 对码成功, 主机语音提示学习成功。

⑦ 对码失败,退出; 主机提示学习失败,重新开始设置对码。

注:控制器3个指示灯常亮表示该组有接入空气开关,熄灭表示未接入。每组支持4个 空气开关,有用几组则需要对码几次。

对码方法二:时刻云APP对码



图 1

图 2

图 3

 ① 登陆时刻云,在"智能网关"下点击"添加设备"选择"智能面板【4】"点击确认 (如图1、2)。

② 短按控制器"设置键"切换组1、组2、组3,切换时,指示灯各闪烁1次,切换到 要对码的组,再长按"设置键"2秒以上,指示灯慢闪,进入对码状态。

③ 点击 APP 界面的"开始学习"按钮,进入对码界面,智能网关语音提示开始学习。

④ 对码成功,智能网关提示学习成功,点击学习完成(图3);可以继续下一组对码。

2

⑤ 对码失败,智能网关提示学习失败,可重新对码。

注: 每组支持4个空气开关,有用几组则需要对码几次。

3、时刻云 APP 操作

中国移动 4G	上午11:26	0 88% ()	• • ••• 中国移动)4G 上午11:2
<	1楼智能空开控	制器保存	<	添加智能均
楼智能空开: ^{森加定时任务,使说}	控制器 _{及备到达指定时间自动}	进入设定好的状态	场景名称	离家
壬务1			场暑肉片	
u行时间		02:00		
,行动作			网关设备	智能网关
			安防控制	无布防
务2	/	移除	联动触发	1
行时间设	✔ :置空开状态	06:00		。水浸 1
行动作			a	- 776
) 紧急 2
一动星期			执行任务	(智能设备)
				智能空开控制器
- 周二	周三 周四	周五周六周日		
后用 需点	点击启用才能开启	淀时任务	继续添	加执行任务

图 4

图 5

根据实际安装进行智能空开控制器重命名和按键名称修改,(点击右上角菜单,设置栏修改按键名称)

② 点击智能面板(空开),进入控制界面,点击开关可实现空气开关控制,基于485通讯, 同一个空气开关连续操作开/关需要间隔3秒以上。

③ 设置定时任务控制(可设置2个定时任务)

④ 点击智能开关图标右上角【···】,点击设置,选择定时任务(如图4),设置定时任务,在指定时间打开/关闭空开。

⑤ 设置场景联动

⑥ 打开智能场景,选择添加场景,根据所需设置场景名称、安防控制、添加智能设备,执行任务等(如图 5)。

4、技术参数

【通讯协议】Lora/485	【工作温度】0~40℃
【额定电压】AC220V	【频率】444MHz
【最大输入电压】AC240V	【发射功率】22dBm
【最小输入电压】AC200V	【外壳材质】PC塑料
【最大待机功率】0.5W	【尺寸规格】88mm*55mm*43m
Ver: 20210629	

S N: 3506ZN26#1SK10